

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany



Gepäckträger mit Kofferträger für
MZ ETZ 251 ab Bj. 1989
Bestell-Nr. 650.717

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile: [Internet: www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Gepäckbrücke | 1 Versteifungsbügel |
| 1 Strebe links | 1 Strebe rechts |
| 2 Senkinbusschrauben M 8 x 20 | 1 Sechskantschraube M 8 x 20 |
| 6 Sechskantschrauben M 6 x 18 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 |
| 4 Schloßschrauben M 6 x 16 | 20 U - Scheiben 6,4 |
| 2 U - Scheiben 8,4 | 4 Blinkerverlängerungskabel mit |
| 2 flache Muttern M 10 x 1,5 | Flachstecker 15 cm lang |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8 | 10 selbstsichernde Muttern M 6 |

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker demontieren. Den verchromten Haltebügel, der um das Sitzbankende verläuft demontieren; er entfällt.

Die vorderen oberen Laschen der Kofferträger werden vorne oben über den Federbeinen montiert. Linksseitig wird die Originalschraube verwendet, rechtsseitig die mitgelieferte Sechskantschraube M 8 x 20 verwenden.

Die mittleren seitlichen Laschen der Kofferträger werden an den deckungsgleich vorhandenen Gewindebolzen der Sitzbankbefestigung unter dem Rahmen mit den Originalmuttern montiert.

Die Streben werden vorne unten an den Kofferträgern mit den Senkinbusschrauben M 8 x 20 montiert. Durch Anhalten probieren, welche Strebe für rechts bzw. links die passende ist, da beide unterschiedlich sind. Sie werden am Rahmen an den Befestigungspunkten der Soziusfußrasten montiert, wobei die Streben zwischen Rahmen und Soziusfußrasten montiert werden. Zur Befestigung die Originalmuttern gegen die mitgelieferten Muttern M 10x1,5 austauschen.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Seine Position wird so bestimmt, daß er direkt über dem Nummernschildhalter verläuft. Er wird mit diesem an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen verschraubt.

Werden HEPCO - BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den vorhandenen Befestigungspunkten der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Die Blinker werden auf die Haltebolzen am Ende der Kofferträger wie original aufgeschoben und verschraubt. Die Blinkerkabel mit den mitgelieferten Verlängerungskabeln ansetzen.

Der Gepäckträger ist passend für die Montage sämtlicher HEPCO - BECKER - Koffer und Topcases.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

