

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## **Kofferträger KTM LC 4 Adventure Bj. 97/98**

**Artikel- Nummer: 650.758 00 01**

### **Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1 Kofferträger links                     | 1 Kofferträger rechts         |
| 2 Befestigungsstreben(Rohr) links/rechts | 10 U-Scheiben Ø 6,4           |
| 1 Versteifungsbügel                      | 16 U-Scheiben Ø 8,4           |
| 2 Inbusschrauben M 6 x 45                | 2 Sprengringe Ø 8,4           |
| 8 Sechskantschrauben M 8 x 25            | 8 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 20            | 8 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 16            | 6 Kunststoffkappen M 6        |
|  | 8 Kunststoffkappen M 8        |

### **Montagehinweise**

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Die Werkzeugbox demontieren.

Die Befestigungsstreben werden links und rechts in das Rahmenheck eingesetzt. Linksseitig die Strebe mit den zusätzlichen Laschen verwenden. Hieran wird anschließend die Werkzeugbox wieder montiert. Zur Verschraubung der Befestigungsstreben am Rahmen die Sechskantschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Die vordere obere Befestigung der Kofferträger erfolgt an der vorderen Halterung der Originalgepäckbrücke. Die Originalschrauben gegen die mitgelieferten Inbusschrauben M 6 x 45 austauschen. Jeweils einen Sprengring zur Sicherung unterlegen.

Die hintere obere Befestigung der Kofferträger erfolgt an den zuvor montierten Befestigungsstreben mit den Sechskantschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Die vordere untere Befestigung der Kofferträger erfolgt an den deckungsreich vorhandenen freien Rahmenbohrungen mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



Die Befestigung des Versteifungsbügels erfolgt an den hinteren seitlichen Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern. Er verläuft im Kotflügel und wird mit diesem nicht verschraubt.

Die ebenfalls mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 16 sind zur Befestigung der Kofferhalteschloßadapter an den Kofferträgern vorgesehen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

Danach die Kunststoffkappen anbringen.

Als Ergänzung bieten wir eine topcasetaugliche Gepäckbrücke unter der Artikel-Nummer 650.758 01 01 an. Diese wird anstelle der Originalgepäckbrücke montiert!