

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



2-seitiger Kofferträger für TRIUMPH TIGER

Bj. 1993-1995

Artikel-Nummer: 650.733 00 01

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 2 Sprengringe Ø 8,4 |
| 1 Kofferträger rechts | 6 U-Scheiben Ø 8,4 |
| 1 Befestigungsbügel | 8 U-Scheiben Ø 6,4 |
| 1 Verbindungsstrebe | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 4 Sechskantschrauben M 8 x 20 | 6 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 18 | 4 Kunststoffkappen M 8 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 16 | 6 Kunststoffkappen M 6 |

Montagehinweise

Sitzbank abnehmen. Die seitlichen Kunststoffverkleidungen und die komplette Heckverkleidung demontieren. Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Die vorderen unteren Rohrstreben der Kofferträger werden von der Radseite her an den Originalbefestigungsschrauben der Soziusfußrasten montiert. Die Schrauben sind lang genug.

Die seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger werden unter den Auspufftöpfen durchgeführt. Sie werden an den vorhandenen Gewindebohrungen (unterhalb der vorderen Verschraubungen der Originalgepäckbrücke) von außen mit den Sechskantschrauben M 8 x 20, Sprengringen und U-Scheiben montiert.

Der Befestigungsbügel wird mit dem U-förmigen Rohr der hinteren Befestigung der Originalgepäckbrücke montiert. Zur Befestigung können die Originalschrauben verwendet werden. Die seitlichen Rohrenden des Befestigungsbügels werden an den deckungsgleich vorhandenen Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20, U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

Die Verbindungsstrebe wird an den unteren seitlichen Befestigungslaschen (hinten an den Kofferträgern) mit den Sechskantschrauben M 6 x 18, U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert. Die Strebe verläuft über dem Kotflügel und wird mit diesem nicht verschraubt.

Die ebenfalls mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 16, U-Scheiben und selbstsichernde Muttern sind zur Befestigung der Kofferschloßadapter an den Kofferträgern vorgesehen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffverkleidungsteile wieder montieren!

ACHTUNG: Wichtiger Hinweis: An diesem Träger dürfen nur die JUNIOR 30-Koffer, Artikel-Nummer 610.026/610.033 montiert werden.

Größere Koffer beeinträchtigen die Fahrsicherheit!

Zur Befestigung unseres Topcases mittels Schnellverschluß auf dem Originalträger bieten wir einen speziellen Adapter unter der Artikel-Nummer 650.733 01 01 an.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

